GRUPO PEGAMO DESDE 1982

SUMINISTRO INDUSTRIAL

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS

Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun.
Gipuzkoa - Spain

suministros@pegamo.es
T. 943 491 788
F. 943 371 001

EQUILIBRADORES SERIE INGRÁVIDA

MI-TW22
15,00 - 22,00 Kg

MI-TW30
22,00 - 30,00 Kg

MI-TW40
30,00 - 40,00 Kg

MI-TW50
40,00 - 50,00 Kg

MI-TW60
50,00 - 60,00 Kg

MI-TW70
60,00 - 70,00 Kg

MI-TW90
70,00 - 90,00 Kg

MI-TW105
85,00 - 105,00 Kg

MI-TW120
100,00 - 120,00 Kg

Modelo	Capacidad Kg	Carrera de cable m	Ajuste de tensión	Peso Kg	Dimensiones mm	Uso
MI-TW22	15,00 - 22,00	1,50	Llave	7,20	370 x 160 x 225	✱✱✱
MI-TW30	22,00 - 30,00	1,50	Llave	7,60	370 x 160 x 225	✱✱✱
MI-TW40	30,00 - 40,00	1,50	Llave	9,80	370 x 200 x 225	✱✱✱
MI-TW50	40,00 - 50,00	1,50	Llave	10,40	370 x 200 x 225	✱✱✱
MI-TW60	50,00 - 60,00	1,50	Llave	11,60	370 x 200 x 225	✱✱✱
MI-TW70	60,00 - 70,00	1,50	Llave	11,80	370 x 200 x 225	✱✱✱
MI-TW90	70,00 - 90,00	2,10	Llave	27,00	470 x 315 x 290	✱✱✱
MI-TW105	85,00 - 105,00	2,10	Llave	29,00	470 x 315 x 290	✱✱✱
MI-TW120	100,00 - 120,00	2,10	Llave	30,00	470 x 315 x 290	✱✱✱

Es obligatorio mantener el ajuste de tensión entre el mínimo y el máximo. En caso de bajar la tensión por debajo del mínimo que consta en el dial indicador, se activará el bloqueo de seguridad, y para seguir utilizando el equilibrador deberá ser desmontado y ajustado por el servicio técnico.